

Tegnforklaring til diagram:

1. Det er her din udbyder/leverandør/antenneforening afslutter deres installation i dit hjem, det kaldes også for afleveringspunktet.

Ved dette punkt har din udbyder som udgangspunkt målt signalet efter, og sikret sig at det lever op til kravene om styrke mv.

2. F-stikket dette stik er standarden for de fleste tilslutninger før stikdåse og fjernsyn, gevindet sørger for at det ikke kan falde ud som et antennestik kan gøre det.
3. Antennekablet bruges til at forbinde alle enhederne i din installation. Et godt antennekabel har som udgangspunkt to beskyttende skærme.
4. Forstærker med flere udgange, her forbindes alle de efterfølgende vægudtag/stikdåser.
5. Vægudtaget bruges til at afslutte kabelføringen fra en forstærker, og giver antennestiks udgangen til fjernsynet.
6. Tilslutningskablet med de færdigstøbte stik er en af to løsninger til at forbinde fjernsynet med stikdåsen.
7. Det selvgjorte antennekabel er den anden løsning, her monteres antennestik selv på antennekablet.